

TOYOTA

QB

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

型式	QB1
----	-----

機種	QB800シリーズ QB900シリーズ
----	------------------------

同型機の切り替えについて

ご購入されたミシンのシリーズ名を下記の方法でご確認いただき、QB800シリーズを5044型機でご利用される場合は、同型機の切り替えを行ってください。

※QB800シリーズをご購入の場合は、切り替えの必要がありません。

ミシンの型番の末尾に

ミシン機頭に貼り付けた、ラベルの機種名をご確認ください。次の方法でシリーズ名を確認してください。

(ラベル)

型式 ○○○○
機種名 ○○○○

機種名 QB ○○○

・QBの次の数字が「3」の場合は、QB800シリーズです
(例) QB310、QB340、QB35

・QBの次の数字が「8」の場合は、QB900シリーズです
(例) QB800、QB850、QB86C

※取扱説明書は開いて安全上の注意よりお読みください。

・ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
・お読みになった後、いつでも取り出せる場所に保管してください。
・他の人にお譲りになる場合は、この取扱説明書もいっしょにお渡しください。
※取扱説明書の中に「クイックガイド」を準備しました。
点検で切り取って小物入れに収納し、大切に保管してください。

■安全上のご注意 ■付属品

A お使いになる前に

- 各部のなまえ
- カバー■専用テーブル■小物入れ (外しかた・取り付けかた)
- カバー■専用テーブル (テーブルとして使うには)
- 縫製コードのつなぎかた ■特殊縫製ダイヤル
- 押え上げレバー ■スタート・ストップボタン
- スピード調節つまみ ■返し縫いレバー ■補助テーブル
- ミシンの安全装置について

B 縫う準備

- 下糸の巻きかた ■下糸の入れかた
- 上糸のかけかた ■糸通し線の使いかた
- 下糸の引き出しかた

C 縫ってみよう

- 縫い始め ■縫い終わる ■返し縫い
- 正しい糸張り ■押えの取りかた ■ジグザグ縫い
- 縫い直しかた ■ミッドラック縫い ■まづり縫い
- ボタンホール

D ミシンのお手入れ

- 針の取りかた ■かまのお手入れ
- ラップの交換のしかた

E ミシンの調子が悪いとき

- 押えが振動する (または縫いにくい)
- 縫い直しかた
- 針、糸、糸の絡み合わせかた

F その他

- 電源線とミシンの接続 ■付属品の点検
- フットコントロール (※別売) の取り付け
- ミシンの保管方法 ■縫い縫製一覧
- 仕様 ■保証、サービスについて

■クイックガイド (下糸の巻きかた) ※くわしくは取扱説明書をご覧ください。

① 下糸の巻きかた

- ① ボビンを取り出し、セットするときは、電源スイッチを「切」にする。
② 下糸を巻いているときは下糸巻き軸に巻かない。
③ 下糸を巻いているときは下糸巻き軸に巻かない。
④ 下糸を巻いているときは下糸巻き軸に巻かない。

② スプールピンを結ぶ



(本体表示 ②)


③ 下糸巻き軸にボビンを差し込む



(本体表示 ③)

点検で切り直し、折りたたんで小物入れに収納して大切に保管してください。

④ 下糸巻き軸を右 (矢印方向) に移動させる



(本体表示 ④)


⑤ 糸通し線を通す



(本体表示 ⑤)

■下糸の入れかた

- ① 下糸の巻き方向を矢印 (矢印方向) にして、ボビンを入れる。



- ② 下糸をボビンケースの糸通し線にある切り口に入れ、左側の糸のミミズへ糸を通す。後方へ引き出す。



糸通し線に糸が入っていないと、正しく縫えません。

■安全上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)

誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害を未然に防止するための、安全上の注意事項です。
よくお読みのうえ必ずお守りください。

「警告」「注意」の意味

- △警告 誤った取扱いをするとき、人が死にまたは重傷を負う可能性があります。
- △注意 誤った取扱いをするとき、人が重傷を負う可能性や周囲の被害が生じる可能性があります。

「絵表示」の意味

- ⊘ 禁断される行為の禁止
- ⊘ してはいけない行為
- ⊘ 分解禁止
- ⊘ 必ずおこなっていただくこと
- ⊘ 電源プラグをコンセントから抜く

△警告

- ⊘ 電源は交流100Vで使用する。
断電・火災の原因になります。
- ⊘ 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。
断電・火災の原因になります。

△注意

- ⊘ すべての機は閉じて使用する。
ケガの原因になります。
- ⊘ 針交換や糸・下糸セット時は電源スイッチを「切」にする。
ケガの原因になります。
- ⊘ ミシンを操作中は、針から目を離さない。
もし針が折れたときケガをする原因になります。
- ⊘ 針、天びん、はしり車など動いている部分に触れない。
ケガの原因になります。
- ⊘ お子様がご使用になるときは、保護者の指導のもとに使用する。
ケガの原因になります。
- ⊘ 小さなお子様は近づくは使用しない。
針などに触れてケガをする原因になります。
- ⊘ ミシンの使用後、ミシンから離れるとき、停電したときは、電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
ケガの原因になります。
- ⊘ ミシンを使用する前に押え止めネジ・針止めネジ・針板止めネジがしっかり締まっていること及び、押えが押えホルダーに確実にセットされていることを確認する。
ケガの原因になります。
- ⊘ 次のような行為をしない。
ケガの原因になります。
・針を下げずに縫う
・針の取り付けが間違っているまま縫う
・縫った針を使用する
・針を折って縫う
・縫い途中で縫製ダイヤルを動かす

■付属品

- 取扱説明書 (1冊) ■取扱説明ビデオテープ (1本)
- ※販売店スタッフの指導に依頼してください。
- 次の付属品は補助テーブルに入っています。
※必ず本機専用の付属品をご確認ください。



お使いになる前に

■クイックガイド (上糸のかけかた) ※くわしくは取扱説明書をご覧ください。

① 上糸のかけかた

- ① 上糸をかけるときは電源スイッチを「切」にする。
ケガの原因になります。



② 押え上げレバーを上げる




③ スプールピンを結ぶ



(本体表示 ③)

④ 本体に表示されている①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の順に糸をかける




(本体表示 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿)

■糸通し線のポイント

- 針を縫い針の先端で上げ、ガイドに糸を通し、糸通しレバーを右側まで下げて、糸通しミミズに糸を通す。糸通しレバーを上げる。同時に手から糸を通す。
- 糸通しミミズに糸が入っていないと、正しく縫えません。

■上糸がけのポイント


- ※本体表示 ⑤の矢印に従って糸をかける。針に糸を通す前に正しく糸がかけができたか確認する。
- ・押えを上げ、上糸を手前に引き出す。
- ・糸がスムーズに出てくる。
- ・押えを下げ、上糸を手前に引き出す。
- ・糸がスムーズに出てくる。




A お使いになる前に

安全上の注意・付属品


■各部のなまえ






■カバー兼用テーブルと小物入れ（外しかた）



■カバー兼用テーブルと小物入れ（取り付けかた）



■カバー兼用テーブル（テーブルとして使うには）




■電源コードのつなぎかた




■機軸選択ダイヤル




■押え上げレバー



■スタート・ストップボタン



■スピード調節つまみ




■返し縫いレバー



■補助テーブル（中に付属品が入っています）



■ミシンの安全装置について（Q8800シリーズのみ）



縫う準備


B 縫う準備

★ お使いになるまえに

■ 下糸の巻きかた

△注意

- ① ボビンを取り出し、セットするときは、電源スイッチを「切」にする。ケガの原因になります。
- ② 下糸を巻いているときは下糸巻き軸に触れない。ケガの原因になります。



＜注意＞
※ ① この種糸糸コマは必ず下糸の端をスプールビンに差し込んでください。
② スプールビン


- ① スプールビンを取り出す。
- ② 糸コマを差し込み、付属のスプールキャップを差し込む。
● 小さい糸コマの場合 ● 大きい糸コマの場合
※ 糸コマとスプールキャップの間を、2mmくらいあけます。(本体表示 ①)
- ③ 下糸巻き室内に糸をかける。
※ 下糸巻き室内にしっかりと糸を入れる。(本体表示 ②)
- ④ ボビンの穴に内側から糸を通す。
ボビンのミソと下糸巻き軸の凸部を合わせ、ボビンを差し込む。(本体表示 ③)
- ⑤ 下糸巻き軸を右(矢印方向)に移動させる。
(本体表示 ④)
- ⑥ スピード調節つまみを「はやく」に合わせる。
スピード ゆっくり ● ● ● はやく

- ⑦ 糸端を持って、スタート・ストップボタンを押す。
※ フットコントローラー(別売品)を接続しているときはフットコントローラーを踏み込み、(Q.B.B.B.シリーズのみ)
- ⑧ 少し巻き、ミシンを一度止め、ボビンの穴から出ている糸を切る。
スタート・ストップボタンを押して巻機まで巻く。
- ⑨ 巻き終わるとボビンの回転が止まります。
スタート・ストップボタンを押し、モーターを止める。
※ フットコントローラー(別売品)を接続しているときはフットコントローラーの踏み込みを止める。(Q.B.B.B.シリーズのみ)
- ⑩ 下糸巻き軸を左(矢印方向)に戻す。
※ 下糸巻き軸を右の位置に戻さない。ミシンは動かさず待つことができます。(本体表示 ①)
- ⑪ 糸を巻きで切る。
ボビンを外す。

■ 下糸の入れかた

△注意

- ① ボビンをセットするときは、電源スイッチを「切」にする。ケガの原因になります。
- ② 下糸の巻き方向を左回り(矢印方向)にして、ボビンを入れる。
ボビンケースの金属部分にある切り口⑤に糸を入れ、左側の⑥のミソへ糸を通す。
※ ⑤から⑥へ斜めにはかかっていない。正しく通しません。



■ 上糸のかけかた

△注意

- ① 上糸をかけるときは電源スイッチを「切」にする。ケガの原因になります。

- ① はずみ車を手前に回し、天びんを露上点にする。
- ② 押え上げレバーを上げる。
※ 押え上げレバーを上げないと糸が正しくかかりません。



※ スプールキャップを使用しない上糸の調子がくずれ、縫い目がきれいに仕上がらない。



- ③ スプールビンを取り出す。
- ④ 糸コマを差し込み、付属のスプールキャップを差し込む。
● 小さい糸コマの場合 ● 大きい糸コマの場合
※ 糸コマとスプールキャップの間を、2mmくらいあけます。(本体表示 ①)
- ⑤ 糸コマ部の糸を引出し、左手で糸の端を持ち、右手で糸を上から押さえ糸室内に糸をかける。
(本体表示 ②)
- ⑥ 本体に表示されている③、④、⑤のように糸をかける。
※ 表示⑤は拡大図のように天びんに糸をかける。
・ 天びんに掛けた糸を糸かけにかけ、(拡大図)次に表示⑥の下針糸かけに糸をかけ、針穴に手前から後へ糸を通す。
● 針穴への糸通しは、糸通し器を使うと便利です。(本体表示 ③④⑤⑥)

■ 正しい糸かけができたか確認してみよう。
※ 本体表示⑥の天びんまで糸をかける。針に糸を通す時に確認する。
・ 押え上げ、上糸を手前に引出す。糸がスムーズに出てくる。
・ 押え下げ、上糸を手前に引出す。
→ 縫い目がきれい、正しい縫い目は正しく通す。

■ 糸通し器の使いかた

△注意


- ① 糸通し器を使うときは電源スイッチを「切」にする。ケガの原因になります。

- ① はずみ車を手前に回して針を露上点まで上げる。
- ② 押え上げレバーを下げる。
※ フックが曲がっていて、針穴を通らない場合は、ドライバー等でフックを真っ直ぐに直します。
- ③ 右手に糸を持ちガイドの右側からかける。
※ 針が正しくセットされていないと糸通し器で糸を通すことはできません。
T.D. ミシンのお手入れ①内の「針の取り替えかた」を参照してください。
※ ⑥の針はこの糸通し器には使用できません。
- ④ 糸通しレバーを露下点まで下げ、糸を糸通しミソに入れる。
(フックに糸がかかります。)
- ⑤ 糸通しレバーを上げると同時に手から糸を離す。
※ 通した糸は後方へ引出す。



■ 下糸の引き出しかた

- ① 押え上げレバーを上げる。
- ② 上糸の端をつまみ、はずみ車を手前に回して、針を上げる。
※ はずみ車を回すときは、上糸をたるませます。
- ③ 上糸を軽く引き上げると下糸が出てきます。
- ④ 上糸、下糸を引えの下から後方へ15cm程度出す。



縫ってみましょう ↓

C 縫ってみましょう



■直線縫い

① 縫っているとき布を無理に引っ張ったり押しすぎたりしない。針が折れ、クガリの原因になります。

② 模様選択ダイヤルを直線縫いの「5~8」のいずれかにセットする。

No.	縫針	縫い目	送り量
5	直	直	1.5mm
6	直	直	1.5mm
7	直	直	2.5mm
8	直	直	4mm

※模様の番号は、指示点に合わせてください。

③ 縫いたい位置に針をおろし、押え上げレバーを下げる。

④ スタート・ストップボタンを押して、縫い始めます。

※手は軽く布に添えます。

■縫い終わり

④ スタート・ストップボタンを押して、止めます。
・はすみ車を手前へ回し、針を真上点に上げる。

⑤ 押え上げレバーを上げ、布地を後方へ取り出す。

⑥ 糸切りで糸を切る。

⑦ 返し縫い

●返し縫いは、縫い始めや縫い終わりのほつれを防ぐためにやります。
返し縫いレバーを下下げている間は、返し縫いを行います。
・縫い始めのほつれ防止は、市調から1~2cmを縫います。
・縫い終わりは3~4回返し縫いをします。

※返し縫いレバーから縫い始めると返し縫いにもなります。

■正しい糸調子

正しい糸調子とは… 上糸と下糸が布の真ん中で交差し、糸のたるみ、布縮みのない状態です。

※糸調子ダイヤルは通常「標準」に合わせて使用する。

■上糸調子ダイヤルを「標準」に合わせても糸調子が合わない場合

●上糸がつまっている場合
糸調子ダイヤルを「標準」から「ゆるく」にする。
上糸の調子が強すぎるので、糸調子を弱くする。

●上糸がたるんでいる場合
糸調子ダイヤルを「標準」から「強く」にする。
上糸の調子が弱すぎるので、糸調子を強くする。

■押えの取り替えかた

① 押えを取り替えるときは、電源スイッチを「切」にする。クガリの原因になります。

② 押えのピンをミソの真下におく。
③ ゆっくりと押え上げレバーを下げる。押えがはまります。

④ 押えのピンをミソの真下におく。
⑤ ゆっくりと押え上げレバーを下げる。押えがはまります。

⑥ 押えのピンをミソの真下におく。
⑦ ゆっくりと押え上げレバーを下げる。押えがはまります。

⑧ 押えのピンをミソの真下におく。
⑨ ゆっくりと押え上げレバーを下げる。押えがはまります。

⑩ 押えのピンをミソの真下におく。
⑪ ゆっくりと押え上げレバーを下げる。押えがはまります。

■裾直しかかり

●市調の直つれ止めに使用します。

① 模様選択ダイヤルを「9~11」のいずれかにセットする。

No.	縫針	縫い目	送り量
9	直	直	1.5mm
10	直	直	1.5mm
11	直	直	2.5mm

※裾直しかかり押えは模様「11」のみ使用できます。

② はすみ車を回して針が右側へきたとき、布の右側より少し外側へ針が落ちるように布の位置を決める。
・押え上げレバーを下下、縫います。

※裾直しかかり押えを使用しているときは、布の右側を押さえのガイドに合わせて縫ってください。

■三点ジグザグ縫い

●薄物、弾力性の布地の裾直しかかり及びつくり縫いに使用します。

① 模様選択ダイヤルを「12」にセットする。

No.	縫針	縫い目	送り量
12	直	直	1.5mm

② 針をおろし、押え上げレバーを下下、スタート・ストップボタンを押して、縫い始めます。

③ 縫い目を直つれ止めに使用します。

④ 針をおろし、押え上げレバーを下下、スタート・ストップボタンを押して、縫い始めます。

⑤ 針をおろし、押え上げレバーを下下、スタート・ストップボタンを押して、縫い始めます。

■まつり縫い

●布地の表面に目立たない縫い目を作る縫い方でズボンやスカート、裾・袖口・袋物の口などの装飾に用います。

① 模様選択ダイヤルを「13」にセットする。

No.	縫針	縫い目	送り量
13	直	直	1.5mm

※よりきれいに縫うために、荷入れのまつり縫い押えを右側に添えます。

② 布を出来上がり寸法に折り縫いアイロンをかける。
・折り返し幅が9~7mm出るぐらいで布を折り返し、しつけ縫いをする。

③ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下下して縫います。

④ 針が右側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下下して縫います。

⑤ 針が左側へきたとき、折り山に少しかかるように布の位置を決め、押えを下下して縫います。

■ボタンホール

① 押えを取り付けます。

② ボタンホールの入さきを決め、布にのしを付けます。

③ 押えのいちばん手前の目盛線④と指示線⑤を合わせ、布地の縫い始めのしるしの位置に押えを下げる。

④ 針を真上点に上げ模様選択ダイヤルを「1」にセットする。
・かんの通しめを5~6針縫います。

⑤ 針を真上点に上げ模様選択ダイヤルを「2」にセットする。
・左側を縫い、布地のしるしに合わせて止める。

⑥ 針を真上点に上げ模様選択ダイヤルを「3」にセットする。
・かんの通しめを5~6針縫います。

⑦ 針を真上点に上げ模様選択ダイヤルを「4」にセットする。
・右側を縫い、布地のしるしに合わせて止める。

⑧ 糸のほつれを防ぐために、裏側より下糸をひっぱり、上糸に結ぶ。

⑨ 縫い目を直つれ止めに使用します。

⑩ 針をおろし、押え上げレバーを下下、スタート・ストップボタンを押して、縫い始めます。

⑪ 針をおろし、押え上げレバーを下下、スタート・ストップボタンを押して、縫い始めます。

住宅用塗料、農薬類、ペンキ等、シンナー、化学剤などを使用し塗りつぶす色したり、削れたりする場合は必ず注意してください。

- その他 ↓F

F/その他

■電源周波数の切替方法 (QB300シリーズのみ)

△注意


① 電源周波数の切り替えは、必ず電源スイッチを「切」にしてから行う。ケガの原因になります。

※このミシンは、出荷時に100V 60Hz地域用に調整されています。
100V 50Hz地域にて使用する場合は、電源周波数の切り替えを行ってください。

60Hz 50Hz

■切り替えのしかた

- ① ミシンの電源を切る。
- ② 100V 50Hz用にすると、ミシン前面の電源周波数切替スイッチを50Hz側に移動する。



※電源周波数の切り替えを正しく行わないと、ミシンが動かなくなったり、故障が起きる場合があります。

■別売品のご案内

■縫針押え



縫針縫い専用の押えです。
厚物縫いやステッチかけをするときに便利です。

■まつり縫い押え



スポンの断面しなど表面に縫い目を残さない縫い針を縫うときに便利です。

■ファスナー押え



ファスナーを縫うときに便利です。

■ボビン



トヨタミシン専用のボビンです。
(1袋5個入り)

※市販のボビンをご購入される場合は、幅さ
11～11.6mm、長さ20.8mmのフ
ラッシュボビンをご購入ください。

■フットコントローラー



足の操作でミシンのスタート/ストップ
及び、縫う速度の調節ができます。
(QB300シリーズのみ)

■フットコントローラー (別売品) の使いかた (QB300シリーズのみ)

△注意


① フットコントローラーは、必ず電源スイッチを「切」にしてから接続する。ケガの原因になります。

別売品のフットコントローラーを使うと、足の操作でミシンのスタート/ストップ及び、縫う速度の調節ができます。(下糸巻きのスタート/ストップと巻き速度も同様です。)

※フットコントローラーを使用しているときは、スタート/ストップボタンを押してもミシンは動きません。

■接続のしかた

- ① ミシンの電源を切る。
- ② フットコントローラーコードの
コネクタをミシンのジャック
に差し込む。



■操作のしかた

- ・フットコントローラーはゆっくり踏み込んでください。ミシンが動きます。
- ・縫う速度はフットコントローラーを深く踏むと速くなり、浅く踏むと遅くなります。
- ・踏み込みをやめるとミシンは止まります。



※スピード調節つまみで、フットコントローラーを
踏み込みこんだときの縫う速度を調節できます。

■ミシンの保管方法

保管するときには、次のことに注意してください。

- ① 湿気やホコリの多い場所には置かないでください。
(故障の原因になります。)
- ② 直射日光の当たる場所や熱源の近くに置かないでください。
(変色・変形の原因になります。)
- ③ 不安定な場所に置かないでください。
(落ちたり、倒れたりすると危険です。)
- ④ 逆さまや、横倒しに置かないでください。
(故障の原因となります。)
- ⑤ 油煙や湿気の当たる場所に置かないでください。
(故障の原因となります。)

保管してあるミシンを取り出す時は次のようにしてください。

- ① 片手でハンドルを持って、もう一方の手でミシンの底に手を
添えてください。

■縫い模様一覧

△注意

① ミシンを運転中は模様選択ダイヤルを回さない。針が折れ、ケガの原因になります。
② 模様選択ダイヤルを回すときはミシンを止め、針を布より上にする。
針が曲がったり、針が折れ、ケガの原因になります。

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
模様	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
名称	ボタンホール									シワ縫い	シワ縫い	シワ縫い	シワ縫い
用途	ボタン、ボタンホール									服のシワ、カーテンのシワ	服のシワ、カーテンのシワ	服のシワ、カーテンのシワ	服のシワ、カーテンのシワ
縫線	—	左	中	中	中	—	—	—	—	—	—	—	—
押え	ボタンホール									ワウザグ			

※No.5は、針が布の
裏側に縫います。

※縫い目が押え
は模様No.「1」
のみ使用できます。

■仕様

このミシンは、日本国内向けの家庭用ミシンです。仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

型 式	QB1型	QB300シリーズ
機 種	QB300シリーズ	QB300シリーズ
がまタイプ	水平全周転がま	
針	家庭用ミシン針 (HA-1)	
ボビン	専用樹脂ボビン	
最大送り量	4mm	
最大縫幅	5mm	
直線針基線位置	左基線・中央基線	
ミシンの重さ	5.7kg	
ミシンのサイズ (収納時のサイズ)	幅：349mm 奥行：193mm 高さ：267mm	
定格電圧	交流100V (ボルト)	
定格周波数	50/60Hz (ヘルツ)	50, 60Hz (ヘルツ) 切り替え
定格消費電力 (ランプ)	80W (ワット) (15W)	50W (ワット) (15W)
フットコントローラー 接続	可	不可

■修理、サービスについて

△注意

① 修理、分解、改造はしない。
雷害、火災や電気動作でケガの原因になります。

★修理サービスのご相談

1. お問い合わせのミシンには、購入店 (保証書発行店) から1年間の無料修理保証書が発行されています。内容をお確かめのうえ大切に保管してください。
2. 修理サービスは、お問い合わせのミシンを末長くご利用いただけるよう、アフターサービスに万全を期していますので、購入店へ連絡なくご相談ください。

★修理部品の保有期間

1. 修理に必要な消耗品・修理部品の保有期間は、製造打ち切り後8年間です。保有期間経過後の修理では部品がない場合がありますのでご了承ください。
2. 修理部品は必要に応じて、当社より購入店に供給できるよう体制を整えております。

★無料修理保証期間経過後の修理サービス

1. 無料修理保証期間を経過しても、修理部品保有期間中は購入店を通じて有料修理サービスを行います。アフターサービスに万全を期していても、新品同様の性能までに修理できないことがあります。
2. 長期にわたって使用された場合、アフターサービスに万全を期していても、新品同様の性能までに修理できないことがあります。
3. 有料サービスの場合は、必要部品代、出張修理の場合は出張費、ミシン寄付修理の場合は往復の送料、および購入店が別に定める技術料の合計額になります。

●ミシンについてのお問い合わせ、ご相談はご購入の店か、下記の窓口でも承っておりますので、ご連絡なくお問い合わせください。

※お問い合わせ
ミシンの背面に貼付記載されている、下記「型式」及び「機種名」を
ご確認の上、お問い合わせください。

型 式 ○○○○○
機 種 名 ○○○○○

●別売品及び付属品はご購入店、または下記窓口にてお求めください。

製造販売元：アイシン精機株式会社

〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-24-8640
ファクシミリ 0566-24-8988
受付時間：平日 8:30～17:30

679111-BBB10